

深圳市鼎微科技有限公司

SHENZHEN TOPWAY TECHNOLOGY CO., LTD

地址: 深圳市宝安区鹤洲洲石路北二路深业 U 中心 B 座 13 层 TEL: 0755-61808683 FAX: 0755-61808684

TS10 扩展设置导入导出快速批量生产操作说明

为了方便客户生产,提升生产效率,提升产品的一致性,我司在扩展设置中增加了"导 出 扩展设置"和"导入扩展设置"的功能。除了扩展设置 123456 里面所有的设置选项(包括屏参 调节),还加入了学习型方控,开机动画,桌面壁纸,蓝牙名称密码,系统语言,时区,字 体大小等扩展设置以外的功能,并且如果是千机变主题系统,还支持扫码后的主题包导入到 其他批量机器上,可以省了每台机器都去扫码的操作,但这样会导致老板没有分润,谨慎使 用。具体方法如下:

一、 前期准备

找一台母片机器,设置好所有功能,触摸按键,开机动画,桌面壁纸,蓝牙名称密码, 系统语言,时区,字体大小等,安装好所有第三方 APP,然后在扩展设置 123456 找到"APK 更新"-"备份已安装的 APK"。。

1.注意:进行过备份已安装的 APK 操作,才会在恢复出厂设置/格式化升级中得以恢复, 否则就会全部被清除。

2.操作流程如下图:

< ^ 🗇 🖷 🕴	∦⊿ 08:15	< ^		Ŷ		≵⊿ 08:15
扩展设置		扩展设置				
背光电流调节						
语音识别硬件降噪						
USB强制1.1			APK	更新		
按键更新			0	备份已安装APK 5		
АРК更新 ————————————————————————————————————			0	清除已备份APK ————————————————————————————————————		
旋钮1方向					40.11	
交换旋钮1和2						

二.导出扩展设置

把母片样机各个功能都设置好后,插入一个专用导入/导出扩展设置的空U盘,再选择导出"扩展设置"--》导出后U盘会生成导出的配置文件

<		\land	÷.			∦⊿ 18:05
扩展	设置					
	」信息					
	车型选 警告: 不	译 要发动引				
	网速显	示				
	LOGO 选择开机	<mark>设置</mark> 机LOGO	\rm \rm 导出扩展设置	取消	确定	
	导出扩 导出扩)	- 展设置 展设置到∪	SD‡			2
	分屏属	性选择				
	倒车进	前视				

2. U 盘文件内容详解

名称	修改日期	类型	大小
t3o.cfg	2020/3/28 14:34	CFG 文件	1 KB
😹 bootlogo.bmp	2020/3/28 14:34	BMP 图像	1,501 KB
📄 bt_conf.ini	2020/3/28 14:34	Configuration Se	0 KB
尾 wallpaper.png	2020/3/28 14:34	PNG 图像	2 KB
Config	2020/3/28 14:34	文件	1 KB
key_panel.0.tw	2020/3/28 14:34	TW 文件	1 KB
key_panel.1.tw	2020/3/28 14:34	TW 文件	1 KB
key_panel.2.tw	2020/3/28 14:34	TW 文件	1 KB
key_swc.0.tw	2020/3/28 14:34	TW 文件	1 KB
key_swc.1.tw	2020/3/28 14:34	TW 文件	1 KB
touch	2020/3/28 14:34	文件	1 KB
System Volume Information	2020/4/3 16:08	文件夹	
🍌 apk	2020/3/28 14:34	文件夹	
🔰 apk_install	2020/3/28 14:34	文件夹	
🔰 Android	2020/3/28 14:26	文件夹	
LOST.DIR	2020/3/28 14:26	文件夹	

bootlogo.bmp: 导出的 LOGO 文件 config: 导出的配置文件 touch:导出的触摸配置文件 apk: 导出的已备份 apk 目录 apk_install:导出的全部已安装的 apk 目录(包括未备份的 APK) 三,自动拷贝地图

1,在已经有导出了扩展设置的 U 盘里新建一个名字叫 ts10_copyfiles 的文件夹,把想 要拷贝到主机的资源包都可以放入这个文件夹内,比如拷贝高德地图资源包,你只需把

amapauto8 拷贝到里面;

四. 自动升级系统

1,把压缩包里的所有系统文件拷贝到已经有导出了扩展设置的U盘根目录即可。五.开始批量生产

1,把这个装有导出文件,装有地图资源包,装有系统文件的U盘插入批量生产机器--》 机器检测到U盘里面有导入配置文件会自动弹出导入界面和选项--》点击"导入扩展设置" 即可

<	\land		**	\$	∛⊿ 18:05
扩展设置	8				
导入 从U盤	扩展设置 或者外置SD	卡中导入扩	展设置,机	器会自动重启	
分辨	率				
面板 设置[按键 ^{面板按键}				
选择	收音区域				
刹车 打开5	设置 _{载关闭手刹功}	能			
TV梈 选择1	〔式 Ⅳ模式				

2,导入过程: (1)会出现正在"导入扩展设置"字样,如果有安装第三方 APK,下方 会提示目前正在导入第几个 APK,此次共导入 APK 的总数

<		\triangle	**	Ŷ				*	7:09
扩展	设置								
	导入扩 从U盘或	展设置 ^{者外置SD}	-展设置,机						
	分辨率								
	面板按 设置面杨	键 拔键	C	导入扩展设置					
	选择收	音区域							
	TV模式 选择TV槽								
	TV制式 选择TV#		正在	安装第:	3 个应用,	,总共 9) 个应用		

3,当U盘配置文件中有**系统升级文件**时,再导入完其他配置文件后,会自动重启进入 升级系统页面。

4,当导入配置文件完成后,系统也升级完成,界面上方会弹出"系统正在配置中,请 勿关闭电源",请耐心等待一会,系统正在后台更新,待界面上方弹出"系统配置已完成,

部分功能需重启生效",即可重启机器,所有动作就完成





六. 注意事项

注意: (1) 做母片样机的时候,安装了的第三方 APK,一定要备份;

(2) 不需要拷贝地图就不要把地图资源拷贝进 U 盘

(3) 不需要升级系统就不要把系统文件拷贝进 U 盘

(4)我们的原则就是只需要工厂做一台母片样机,后面的批量生产机器,全部只需要一个U盘插入点击导入扩展设置即可一键完成生产。

备注:

在没有识别到设置文件的情况下,"导入扩展设置"这个功能是隐藏的,插入带有导出文件的 U 盘或者 SD 卡的情况下(系统启动完全进入到系统以后再插卡或者 U 盘),
系统 会自动进入扩展设置页,如果在插卡前已经在扩展设置页面下,就退出再进一次扩展设置,扩展设置的第一栏就会有"导入扩展设置"选项。

2.触摸的原始参数也是可以导入的,只需要把触摸屏厂商给的对应的触摸文件名称改成 touch.cfg,和设置文件放在一起,在导入的时候系统会把这个参数刷入到触摸屏中。

3.在导入或者导出时,机器里面不要插入多个 SD 卡或者 U 盘。

七. 实用暗操作

1,如果你想横屏升竖屏,竖屏升横屏,升高分屏,只需在U盘新建一个文件夹命名 ts10-elal-0,然后把BOOT+系统软件放入此文件夹,U盘插入机器上电就会自动进入系统 升级界面。