



подклад для внутреннего большого кармана делать полностью на весь размер подсумка!

подклад под карты делать чисто под размер кармана по ликалу 190х65мм прямоугольник

подклад под карман для смартфона делать не нужно!!!