



отверстие для кармана
вырезать буквой "П" и
язычек загнуть внутрь,
приклеить вместе с
подкладом и пришить к
основной детали

